

# Arranadores en caja termoplástica

## Arranque Directo Trifásico - DLW (fusible de comando y de potencia no incluidos en el arrancador)

Motor Trifásico WEG Potencia Máxima AC-3 60Hz			Arrancador Directo Trifásico DLW Referencia Basica para completar con potencia, tensión y accionamiento*	Corriente Nominal Máxima Ie (A)	Rango de Ajuste del Relevador de Sobrecarga (A)	Fusible (A)	Tamaño
220 V HP	380 V HP	440 V HP					
-	0,33	-	DLW-02 ●● ■■ -▲▲	1,2	(0,8 - 1,2)	4	02
0,33	0,5	-		1,8	(1,2 - 1,8)	4	02
0,5	0,75	-		2,8	(1,8 - 2,8)	6	02
-	1,0	-		4,0	(2,8 - 4,0)	10	02
0,75	1,5	-		6,3	(4,0 - 6,3)	10	02
1,0	2,0	-		8,0	(5,6 - 8)	10	02
1,5	3,0	-		0,8	(0,56 - 0,8)	2	04
2,0	4,0	-		1,2	(0,8 - 1,2)	4	04
-	-	0,33	DLW-04 ●● ■■ -▲▲	1,8	(1,2 - 1,8)	4	04
-	-	0,5		2,8	(1,8 - 2,8)	6	04
-	-	0,75		4,0	(2,8 - 4)	10	04
-	-	1,0		6,3	(4 - 6,3)	16	04
-	-	1,5		9,0	(5,6 - 8)	20	04
-	-	2,0		9,0	(7 - 10)	25	04
-	-	3,0		9	(8 - 12,5)	25	04
-	-	4,0		12	(8 - 12,5)	25	04
-	-	5,0		12	(10 - 15)	25	04
3,0	-	6,0		12	(11 - 17)	35	04
-	5,0	-		17	(11 - 17)	35	04
-	6,0	7,5		18	(15 - 23)	35	04
-	7,5	-		23	(15 - 23)	50	04
4,0	-	-		25	(22 - 32)	50	06
5,0	-	10	32	(22 - 32)	63	06	
6,0	10	-	40	(25 - 40)	63	06	
7,5	-	15	40	(32 - 50)	63	06	
-	15	-	50	(40 - 57)	100	08	
10	20	20	63	(50 - 63)	100	08	
-	-	25	65	(63 - 80)	125	08	
15	25	30	80	(63 - 80)	125	08	
-	30	40	105	(90 - 112)	160	10	
20	40	50					
25	-	-					
30	50	-					
40	-	-					

Completar con la potencia del motor en HP

Completar con código de tipo de accionamiento

Completar con la tensión y frecuencia de alimentación (red)

### Tipo de Accionamiento

Tipo de Accionamiento	Código
Boton de conecta-desconecta/rearme (para los tamaños 02, 04 y 06)	-
Boton conecta-desconecta (para los tamaños 08 y 10)	A1
Accionamiento remoto (sin botones)	A2
Accionamiento remoto con Rearme (sin botón conecta)	A3
Arrancador Auto-OFF-Man	
(Auto = accionamiento remoto / Man = accionamiento local)	A4