Arrancadores en caja termoplástica

Arranque Directo Monofásico - DLWM (fusible de comando y de potencia no incluidos en el arrancador)

Motor Monofásico WEG Potencia Máxima AC-3 60Hz					Arrancador Directo Monofásico DLWM	Corriente Nominal Máxima	Rango de Ajuste del Relevador de Sobrecarga	Fusible	Tamaño
Motor carcasa NEMA		Motor carcasa ABNT-IEC			Referencia Basica para completar con potencia, tensión y accionamiento*				
110 V HP	220 V HP	110 V HP	220 V HP	440 V HP		Ie (A)	(A)	(A)	
-	1/8	-	-	-	DLWM-02 ●● ■■ -▲▲	1,8	(1,2 - 1,8)	4	02
-	1/6	-	-	-		2,8	(1,8 - 2,8)	6	02
-	1/4	-	-	-					
1/8	1/3	-	-	1	DLWM-04 ●● ■■ -▲▲	4,0	(2,8 - 4)	10	04
1/6	-	-	-	-					
1/4	1/2	-	-	1 1/2		6,3	(4 - 6,3)	16	04
	-		2						
1/3	3/4	-	1	3		8,0	(5,6 - 8)	20	04
-	1	-	-	-					
1/2	1 1/2	-	1 1/2	4		12	(8 - 12,5)	25	04
-	-	-	2	-					
-	-	1	3,00	5,00		17	(11 - 17)	35	04
3/4	2	1 1/2		7 1/2		18	(15 - 23)	35	04
1	-	2	4			23	(15 - 23)	50	04
1 1/2	-	-	-	-					
-	-	-	-	-		25	(22 - 32)	50	04
-	3	5	10	-	DLWM-06 ●● ■■ -▲▲	32	(22 - 32)	63	06
-	-	-	7 1/2	-		40	(25 - 40)	63	06
-	-	-	10	-	DLWM-08 ●● ■■ -▲▲	50	(32 - 50)	100	08
-	-	-	12 1/2	-		50	(40 -57)	100	08

Arranque Directo Trifásico con Fusible- PDW-F (fusible de comando y de potencia incluidos en el arrancador)

Motor Trifásico WEG Potencia Máxima AC-3 60Hz			Arrancador Directo Trifásico PDW-F	Corriente Nominal Máxima	Rango de Ajuste del Relevador de Sobrecarga	Fusible	Tamaño
220 V HP	380 V HP	440 V HP	Referencia Basica para completar con potencia, tensión y accionamiento*	Ie (A)	(A)	(A)	
-	**2,0**	-		4,0	(2,8 - 4,0)	10	08
-	**3,0**	-		6,3	(4,0 - 6,3)	10	08
2,0	**4,0**	-		8,0	(5,6 - 8)	10	08
-	**-**	2,0		4,0	(2,8 - 4)	10	08
-	**-**	3,0		6,3	(4 - 6,3)	16	08
-	**-**	4,0		8,0	(5,6 - 8)	20	08
-	**-**	5,0					
3,0	**-**	6,0	PDW-F-08 ●● ■■ - ▲▲	9,0	(7 - 10)	25	08
-	**5,0**	-		9,0	(8 - 12,5)	25	08
-	**6,0**	7,5		12	(8 - 12,5)	25	08
-	**7,5**	-		12	(10 - 15)	25	08
4,0	**-**	-		12	(11 - 17)	25	08
5,0	**-**	10		17	(11 - 17)	35	08
6,0	**10**	12,5		18	(15 - 23)	35	08
7,5	**12,5**	15		23	(15 - 23)	50	08
-	**15,0**	-		25	(22 - 32)	50	08
10	**20**	20		32	(22 - 32)	63	08
12,5	**-**	25		40	(25 - 40)	63	08
15	**25**	30		40	(32 - 50)	63	10
-	**30**	40		57	(40 - 57)	100	10
20	**-**	-	PDW-F-10 ●● ■■ - ▲▲	50	(50 - 63)	100	10
-	**40**	50		63	(50 - 63)	100	10
25	**-**	-		65	(63 - 80)	125	10
30	**50**	60		80	(63 - 80)	125	10

Completar con la potencia del motor en HP

Completar con la Tensión y frecuencia de alimentación (red)

Completar con código de tipo de accionamiento

Tipo de Accionamiento	Código
Boton de conecta-desconecta/rearme (para los tamaños 02, 04 y 06)	-
Boton conecta-desconecta (para los tamaños 08 y 10)	A1
Accionamiento remoto (sin botones)	A2
Accionamiento remoto con Rearme (sin botón conecta)	A3
Arrancador Auto-OFF-Man (Auto = accionamiento remoto / Man = accionamiento local)	A4

*Para tensión de control diferente a la tensión de la red, indicar entre paréntesis la tensión de control deseada después de la referencia.